

TRÅDLØSE TEMPERATURSENSORER

Legge til en ny sensor i Ageto:

1. Velg *INTERN MATKONTROLL* → *TEMPERATURKONTROLL* fra menyen på venstre side.
(hvis teksten i menyen ikke viser trykk på ≡ til venstre i de blå feltet)
2. Klikk *NYTT TEMPERATUROMRÅDE*
3. Gi temperaturområdet et navn
4. Legg inn Sensor ID. Sensor ID står på sensoren og består av sifrene 0 – 9 og bokstavene A – F.
Punktum brukes for å dele opp nummeret. (eksempel 00.01.1F.9A)
5. Velg rett avdeling fra rullegardinmenyen.
6. Legg inn temperatur område:
 - a) Kjøle: Min: -1°C Maks 4°C
 - b) Dressingskap: Min: 1°C Maks 6°C
 - c) Fryser: Min: -35°C Maks -18°C
7. Legg inn sammenligningsbuffer. Denne er for å unngå avvik ved avisning eller varelevering.
Anbefalte verdier, lavere er bedre: (hvis du ikke får avvik)
 - a) Kjøle: 30 – 60 min
 - b) Dressingskap: 30 – 60 min
 - c) Fryser: 90 – 120 min
8. Sett feilmargin for SMS. Dette er antall grader over maks temperatur før det blir sendt SMS varsling.
9. Legg til en ansvarlig ansatt som skal få varsling ved unormale temperaturer.
 - a) Velg ansatt i rullegardinmenyen.
 - b) Huk av for epost eller SMS varsling.